Pollitos
מוצרי בוטיק לתינוק ולילד

הכירו את סל הקליעה של Pollitos

תודה רבה שרכשתם את אחד ממוצרי **Pollitos** אנחנו בטוחים שהבייבי שלכם יהנה ממנו וגם אתם, חשוב לקרוא את הוראות ההרכבה והבטיחות כדי שהתינוק שלכם יוכל להנות ממנו בצורה הטובה והבטוחה ביותר. אחרי שתסיימו להרכיב את המוצר, אנחנו ממליצים לשמור את דף ההוראות הזה במידה ותרצו להרכיבו שוב בעתיד.

הכירו את החלקים:

כיצד מרכיבים?

- פרסו את כל החלקים על משטח נקי ומרופד, שימו לב כי לשער יש צד קדמי חלק יותר עם שני עיגולים גדולים וכי הרגליים מסומנות בA לרגל שמאל וB לרגל ימין. * החלקים אותם קיבלתם הם על פי ההזמנה באתר, ייתכן וישנם חלקים אשר מופיעים בעלון אך אינם חלק מהמוצר.
- העמידו את השער עם הפנים אליכם והכניסו את הברגים של הרגלים אל החורים שבשער, שימו לב כי החלק הארוך של הרגל פונה אליכם וכי הרגל עם סימון A נמצאת בצד שמואל והרגל עם סימון B בצד ימין.
- הדקו בעזרת 4 אומי פלסטיק מהחלק הקדמי של השער ע"י מברג האומים עד הישמע 3 קליקים.
- קחו את לוח המייצב והכניסו אותו לחורים בחלק האחורי של הרגליים, שימו לב כי הקשת פונה כלפי מעלה והכוכבים פונים אליכם והדקו בעזרת שני אומי פלסטיק.





- קחו את שני חלקי המוט המתכוונן וחברו אותם בעזרת הברגים הקצרים, אחד מכל צד, הדקו בעזרת מברג פלוס (לא מצורף בערכה).
- חברו את המוט המורכב אל חלקו העליון של השער מאחורה, שימו לב כי שלושת המלבנים הגדולים נמצאים למעלה והדקו בעזרת הבורג הארוך עם מברג פלוס.
- הכניסו את וו הקליעה אל הריבוע בחלקו העליון של השער והדקו בעזרת פקק פלסטיק עם היד.
- הכניסו את טבעת הסל אל לוח הקליעה והחזיקו את לוח הקליעה צמוד למוט המתכוון בגובה הרצוי.
- הדקו את בעזרת פקק פלסטיק מצידו השני של המוט.
- חברו 4 קליפסים אל המגרעות שבחלקו הפנימי העליון של השער, חברו 3 קליפסים במגרעות שבחלקו העליון של המוט האחורי ו2 קליפסים במגרעות של כל רגל.
- קחו את רשת הכדורגל וחברו את הלולאות שבחלקה העליון אל הווים שבקליפסים שמחוברים אל השער.
- מתחו את הרשת אחורה אל הקליפסים שעל המוט המייצב ולאחר מכן אל הקליפסים שברגליים.
- החזק את רשת הכדורסל כשחלקה הלבן כלפי מעלה וחבר את הלולאות אל המגרעות שבחלקו הפנימי של טבעת הקליעה, שימו לב יש לולאות כמספר המגרעות ולכן יש לעבוד על פי הסדר באותו כיוון.
- הכניסו סוללות אל תיבות הנגינה והכניסו אותם אל המקומות המיועדים לכך במוט המתכוונן.
- הדביקו את המדבקות על פי התמונות המצורפות.

הוראות בטיחות

חשוב לקרוא בעיון את הוראות הבטיחות ולהשתמש במוצר רק לשימוש אליו הוא מיועד. ההוראות נכתבו בכדי להגן עליכם ועל התינוק שלכם.

1. חשוב לשמור על קשר עין עם התינוק בכל זמן שהוא משתמש במתקן.
2. הקפידו כי הסביבה של המתקן פנויה מחפצים העלולים ליפול או לפגוע בילד בזמן שימושו במתקן.
3. תמיד הניחו את המתקן על משטח ישר יציב ונקי.
4. הרחיקו את הילד מאזור הרכבת המתקן לפני שהוא מוכן.
5. חשוב להרחיק את המתקן ממקורות אש או חום, הוא עלול להתעוות.
6. חשוב לסרוק טוב את המוצר לפני השימוש, במידה ומצאתם פגם או נזק כלשהו אין להשתמש במוצר.
7. המוצר אינו מיועד לשימוש מסחרי.

אחריות

במהלך תקופת האחריות של המוצר נדאג לספק לכם חלופות למוצר ללא עלות, במידה והבעיה היא פגם של היצרן במוצר.
תקופת האחריות הינה שנה מיום הקניה, בהצגת חשבונית ועלון אחריות זה.
אלו התנאים בהם האחריות מאבדת מתוקפה:

1. בלאי סביר של המוצר, התיישנות טבעית.
2. נזק משימוש לא לפי הוראות היצרן או שימוש למטרה שונה.
3. שבר שנעשה מנפילה/זריקה של המוצר.

אם יש לכם שאלות לגבי המוצר או האחריות, צרו איתנו קשר ונשמח לעזור.

יש לנו עוד כמה מוצרים שיכולים לעניין אתכם:

*התמונות בעלון זה להמחשה בלבד